



Baustein

Glaser-Verfahren im Feuchteschutz

Glaser-Verfahren
Einführung und Bedingungen für die Anwendung
Zu überprüfende Anforderungen
Randbedingungen für die Berechnung
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ
Wasserdampfdurchlässigkeit S_d
Betrachtung der Tauperiode
Betrachtung der Verdunstungsperiode
Bewertung der Ergebnisse
Detaillierte Berechnung eines Beispiels